

Dodatek k návodu na použití pro laminátové žebříky řady 51xx, 52xx a 55xx

Dodatek k návodu je součástí návodu na používání, který je dodáván ke všem žebříkům dodávaným fy ALVE spol. s r.o.

Izolační laminátové žebříky jsou určeny pro práci na elektrických zařízeních NN do 1000V střídavého napětí (U_{st}) nebo 1500V stejnosměrného napětí (U_{ss}) a na vypnutém zařízení v blízkosti živých částí do napětí 36 kV střídavého napětí.

Při používání laminátových žebříků je potřeba řídit se všeobecným návodem k použití žebříků ALVE a dodržovat všechna ustanovení vyplývající z tohoto návodu pro jednotlivé varianty.

Laminátové profily jsou náchylnější k poškození, vyžaduje se tudíž, aby se s žebříky zacházelo šetrně. Při opakovaných, prudkých nárazech zesponu na jednu bočnici (např. při skládání z vozidla) může dojít k uvolnění spojů a následnému rozviklání žebříku.

Skladování

Žebříky skladujte na suchých a zastíněných místech (ne na přímém slunci). Žebříky nesmí být při skladování stlačovány a musí být zajištěno, aby žebříky nebyly uloženy poblíž parního potrubí nebo blízko u radiátorů. Nesmí být skladovány poblíž zdrojů ozónu. Je žádoucí, aby se teplota skladování pohybovala v rozmezí 10°C až 30°C.

Kontrola před použitím

Každý žebřík musí být před použitím podroben vizuální kontrole.

Opatření při používání

Žebříky nemají být vystaveny zbytečnému teplu, světlu nebo přijít do styku s olejem, mazem, terpentýnem, etylalkoholem nebo silnou kyselinou. Jestliže dojde k zašpinění žebříků, musí být očištěny vhodným rozpouštědlem a potom pečlivě osušeny (je nutno se vyvarovat nadměrného použití rozpouštědla). Žebříky, které během používání navlhly, se musí pečlivě usušit, ne však takovým způsobem, který by měl za následek překročení teploty žebříku 65°C.

Periodická kontrola a elektrické přezkušování.

U žebříků kategorie 1 zahrnuje periodická zkouška vizuální kontrolu. Existují-li kdykoli pochybnosti o elektrické neporušenosti žebříků kategorie 1, musí být žebříky vráceny do zkušební laboratoře k vizuální kontrole, po které následuje výrobní kusová elektrická zkouška.

Žebříky třídy 2, dokonce i ty, které jsou uschovávány ve skladu, nesmí být používány, jestliže nejsou elektricky zkoušeny s max. periodou 12 měsíců. Zkouška zahrnuje vizuální kontrolu, po které následuje elektrická zkouška.

Likvidace poškozených nebo opotřebených žebříků.

Tyto žebříky neobsahují nebezpečné látky, po ukončení životnosti předejte výrobek do odpadového hospodářství nebo do sběrného dvora.

Distributor:

ALVE spol. s r.o.

742 73 Veřovice č.pop. 80